

**FISSATIVO MURALE SINTETICO**

pag. 1/2

Fissativo sintetico per muri e cemento amianto a base di pliolite, caratterizzato da elevato potere di penetrazione nel supporto.

Va utilizzato in tutti i casi in cui è necessario un consolidamento del supporto (muri e eternit vecchi e sfarinanti). Ha inoltre la funzione di uniformare l'assorbimento del muro e contemporaneamente assicura alle mani a finire un buon ancoraggio, senza pregiudicare la necessaria traspirazione.

E' sovraverniciabile sia con pitture ad acqua che con pitture murali a solvente.

**CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE**

<b>ASPETTO</b>	opaco
<b>PESO SPECIFICO</b>	0,91 g/cm <sup>3</sup>
<b>VISCOSITÀ</b>	21 sec TF4
<b>RESIDUO SECCO</b>	12%
<b>COMPOSIZIONE</b>	copolimero pliolite
<b>CONSERVAZIONE</b>	in ambiente con temperatura tra 5-35°C
<b>COLORI REALIZZABILI</b>	trasparente

**CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE**

	<b>ESSICCAZIONE</b>	al tatto 1 ora con 20°C e 65% u.r., completa 3 ore
	<b>RESA PRATICA</b>	8-10 m <sup>2</sup> /l
	<b>DILUIZIONE</b>	pronto all'uso
	<b>SPESSORE FILM</b>	prodotto da impregnazione
	<b>ATTREZZI</b>	pennello – rullo
	<b>PULIZIA ATTREZZI</b>	con acqua subito dopo l'uso

Può essere applicato su superfici nuove e vecchie di ogni genere quali intonaco, cemento, mattone, calcestruzzo, gesso o su vecchie pitture o rivestimenti poco assorbenti, molto alcalini o leggermente sfarinati.

CAVERFIX crea un ancoraggio ideale per tutti i tipi di pittura.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- su muri nuovi, accertarsi che siano puliti, solidi e asciutti. In caso contrario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti, polvere, smog, ... Applicare a questo punto una ripresa di CAVERFIX.
- su muri vecchi, spazzolare la superficie e rimuovere vecchie pitture non ancorate; è consigliabile anche un lavaggio della facciata con idropulitrice a pressione. Dopo l'asciugatura, applicare una mano di CAVERFIX.

SI CONSIGLIA SEMPRE DI FARE UNA PROVA PREVENTIVA DI CIRCA 1 m<sup>2</sup> PER VERIFICARE CHE NON CI SIANO DISTACCHI O RIGONFIAMENTI DELLE VECCHIE PITTURE.

I supporti infestati da muffe o licheni vanno prima trattati con risanante KBF.

CAVERFIX è sovraverniciabile dopo almeno 12 ore.